

## 特殊仕様リークテスター

FL-611AQ series

ワークとワーク

同時計測用

2台分

同時漏れを検出するため、  
サブユニットを追加  
1台で2台分の能力を発揮

2倍


同時に2つのワークを比較  
することにより、  
1台で、稼働数は倍に

差圧センサー 2台内蔵 ✓

同時漏れが発生していても、  
誤判定を防ぐ確認用差圧センサ内蔵

2つの測定結果表示 ✓

2つの差圧センサの測定結果  
を並べて表示



## ■ 型番・型式 Model

FL-611- ① -02-01-02- ② -AQ

項目	記号	内容		
① 圧力設定範囲		使用圧力範囲	設定圧力範囲	表示圧力範囲
	HD	0.50 ~ 2.00 MPa	0.00 ~ 2.00 MPa	0.00 ~ 2.10 MPa

項目	記号	内容
② 接点仕様	02	NPN 入出力
	03	PNP 入出力


詳細はフクダの営業へお問い合わせください。

## ■ 仕様 Specification

測定方式	ワーク・ワーク比較 差圧式エアリークテスタ（リニアフィットティング）
グループ設定	32種類
センサ精度	±0.5% F.S.
寸法・質量	W162 × D344 × H256 / 約16kg

電源電圧	AC 100~240 V
使用温度	0~40°C 45~85RH（結露無きこと）
空压源	空压源：0.4~0.9 MPa ※クリーンで変動しないドライエアをご使用ください
	推奨条件： JIS B 8392-1:2012 による 圧縮空気の清浄等級 1, 3, 1

## ■ 外観寸法（単位:mm）



株式会社 **フクダ** 本社・工場 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5  
<https://fukuda-jp.com/> TEL. (03) 3577-1111 FAX. (03) 3577-1002



東北営業所 〒989-0217 宮城県白石市大平森合字清水田39-1 TEL. (0224) 24-2672 FAX. (0224) 24-2673  
 東京営業所 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5 TEL. (03) 5848-7921 FAX. (03) 3970-7218  
 静岡営業所 〒421-0404 静岡県牧之原市静谷2543-1 TEL. (0548) 27-3111 FAX. (0548) 27-2228  
 中部営業所 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町2-29 INOビル2F TEL. (0566) 21-2266 FAX. (0566) 21-2181  
 近畿営業所 〒520-2361 滋賀県野洲市北野1-7-1 TEL. (077) 587-7500 FAX. (077) 587-7501  
 広島営業所 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町2-9-33-101 TEL. (082) 286-0472 FAX. (082) 286-0597  
 海外営業部 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5 TEL. (03) 5848-7621 FAX. (03) 3577-1333

## 代理店 Contact



【フクダ公式サイト】